


M8-HT-PRO INSTRUCTIONS - English

Phone Jacks

Telco and LAN Connector RJ-45



Includes Phone Cable (4 ft.) and Cat 5 Cable (4 ft.)



Coax Connectors


3 sets of IN /OUT, bidirectional, universal coax connectors

3 RG-6 Coax Cables



M8-HT-PRO — Provides AC power (surge, under-voltage and over-voltage) protection, coaxial (CATV, off-air antenna, SAT or cable modem) protection and telephone/LAN line protection for electronic devices. In addition, it features a 12VDC input trigger and two banks (4 AC outlets each) of noise filtration circuitry. One, a capacitive filter circuit, is for high-current draw components like powered subwoofers or amplifiers. The other is a balanced double L filter for A/V source equipment or display devices.

This model features Panamax's patent-pending Automatic Voltage Monitoring (AVM) circuitry for over and under voltage protection. This circuitry continuously monitors the power and protects against damage caused by brownouts (under-voltages) and sustained over-voltages. It automatically disconnects the power to your connected equipment when either of these conditions are detected, then reconnects it when the power returns to a safe level.



The M8-HT-PRO's coaxial protection circuits achieve optimum signal quality from our new coaxial protectors that have the smallest signal loss on the market - less than 0.5dB of attenuation from 5MHz to 2 GHz. Our upgraded coaxial protection has been specifically designed to virtually eliminate signal loss. The clamping level of 75V will meet the demands of both cable and satellite voltage while minimizing exposure to damaging spikes and surges.

PROPERLY CONNECTING YOUR SURGE PROTECTOR

To properly protect your equipment from spikes, every wire leading into or out of the equipment you want to protect must be connected to the appropriate Panamax surge protector. Damaging lightning and power surges can enter your system through any AC power or signal-line (phone line, grounding wires, coax cables, modem cables, LAN cables, etc.) connected to your electronic equipment.

This model has 4 diagnostic LEDs for maximum safety. They are designated as follows:

1. **POWER ON, PROTECTION OK** — (green) normally ON; indicates that the surge protector is functioning properly and that all connected equipment is protected.
2. **GROUND OK** — (green) normally ON; indicates that the wall outlet is properly wired and grounded.
3. **UNSAFE VOLTAGE** — (red) normally OFF; flashes when lit, indicates that incoming voltages are unsafe and the surge protector has disconnected the power to your connected equipment.
4. **DC Trigger** — (green) ON/OFF status depends upon whether or not a 12VDC signal is being received from another component when utilizing.

ON = DC voltage signal is being received and high-current outlets are **ON**; **OFF** = No signal from source component and power to high-current outlets is **OFF**.

The M8-HT-Pro has been designed with flexibility and expansion in mind. It will accept add-on signal-line protection modules in the event that your installation has more signal-lines than can be protected with one unit. More information is available on our website (www.panamax.com) or from our Customer Support Department (800-472-5555; 7:30AM – 4:30PM PST).

If you have any questions about which protector is best for your application, please check our website (www.panamax.com) or contact Panamax Customer Support.

NOTE to TV ANTENNA, SATELLITE DISH and CATV INSTALLERS:

Articles 810.21 and 820.40 of the NEC provide specific guidelines for proper grounding, and in particular, specify that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

INSTALLATION (AC Power):

1. Turn **OFF** the power to all equipment that will be plugged into the unit.

2. Make sure that the **ON/OFF** switch is in the **OFF** position (see figure). Plug the unit into the wall outlet and then turn it **ON**.

2. **GROUND OK** — (green) normally ON; indicates that the wall outlet is properly wired and grounded.

IMPORTANT SAFETY POINTS

Panamax surge protectors and the connected equipment must be indoors, in a dry location and in the same building. Although your Panamax protector is very durable, its internal components are not isolated from the environment. Do not install any Panamax product near heat emitting appliances such as a radiator or heat register. Do not install this product where excessive moisture is present; for example near a bathtub, sink, pool, basement floor, fish tank, etc.

It is not uncommon for a building to be improperly grounded. In order to protect your equipment, Panamax products must be plugged into a properly wired and grounded 3-wire outlet. Additionally, building wiring and grounding must conform to applicable NEC (USA) or CEC (Canada) codes for the Panamax protection policy to be valid.

Do not use 2-blade adapters or any other "power strips" with this product. Use only Panamax extension cords if a longer cord is required.

PROPERLY CONNECTING YOUR SURGE PROTECTOR

To properly protect your equipment from spikes, every wire leading into or out of the equipment you want to protect must be connected to the appropriate Panamax surge protector. Damaging lightning and power surges can enter your system through any AC power or signal-line (phone line, grounding wires, coax cables, modem cables, LAN cables, etc.) connected to your electronic equipment.

LED Indicators

- DC Trigger LED
- Unsafe Voltage LED
- Ground OK LED
- Power ON/Protection OK LED

8 AC Outlets


Outlets 1-4 feature "Balanced Double L" Filtration Circuit
Outlets 5-8 for high current equipment

8 ft. AC Power Cord
Right Angle with 45 Degree Offset Plug


Top and Bottom Mounting Brackets
(Screws and Spacer Eyelets included)

ON/OFF Power Switch and Circuit Breaker Combo

5. Turn **OFF** the unit and all connected equipment before connecting any signal-lines or installing any add-on signal-line modules.



INSTALLATION & OPERATION OF DC TRIGGER (optional):




The DC Trigger input uses a standard 3.5mm (1/8") mono jack. The circuitry is bidirectional regarding signal polarity so it doesn't matter whether the center-pin of the plug is positive or negative. Connect a standard 2-wire cable with a 3.5mm mini-plug from your source component's DC Trigger output (or appropriate AC Adapter plugged into a switched outlet on your receiver) to this jack. The 4 high-current outlets turn **ON** when a DC voltage signal is received from your source component. Power to these 4 outlets is turned **OFF** when a DC voltage signal is not being received.

Please note: Power to the high-current outlets will be controlled by the combination power switch/circuit breaker if nothing is plugged into the DC Trigger jack.

INSTALLATION (Telephone or LAN Lines):

IMPORTANT: Note the position of the **LINE** and **EQUIP** jacks on the Panamax unit. **LINE** is for the line connection that comes from the wall or floor jack. **EQUIP** is for the line connection to your connected equipment. The protection circuit will only function if connected properly. Reversed connections will pass the signal to the connected equipment but will also prevent the protection circuitry from working and will invalidate the Panamax Connected Equipment Protection Policy.

3. Verify that the green "Ground OK" LED is lit, indicating that the wall outlet is properly wired and grounded.




4. Plug the equipment to be protected into the Panamax unit and one at a time, turn each piece of connected equipment ON and check for correct operation.

a. Audio/Video equipment like receivers, DVD players, TVs, etc. should be plugged into the outlets numbered **1-4**. This bank of outlets provides power from a "Balanced Double L" filtration circuit so that EMI/RFI noise is prevented from reaching your source/display equipment.

Do not use 2-blade adapters or any other "power strips" with this product. Use only Panamax extension cords if a longer cord is required.

NOTE to TV ANTENNA, SATELLITE DISH and CATV INSTALLERS:

Articles 810.21 and 820.40 of the NEC provide specific guidelines for proper grounding, and in particular, specify that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.




INSTALLATION (Coaxial Lines):

Coaxial connectors are bi-directional. You may install your equipment into either jack. When used with diplexers, this protection circuit must be placed between the diplexer and the Satellite receiver; it will **not** protect the diplexer.



WALL MOUNTING (optional):

The small triangular bracket with one "key-hole" is for the top end of the unit. This bracket mounts directly to the back of the unit with the #8-32 x 5/16" machine screws, then to the wall with one of the #6-20 x 3/4" pan-head screws and spacer eyelets (drywall anchors optional).



1. Make sure the Panamax protector and all connected equipment is turned **OFF**.

2. Connect the coaxial cable from the CATV system, antenna or Satellite dish to the appropriate **LINE** connector on the Panamax protector.

3. Connect a coaxial cable from the **EQUIP** jack on the protector to appropriate input jack on your TV, VCR, Satellite receiver or cable modem.

4. Repeat steps 2 & 3 for all additional coaxial lines.

Mounting procedure:

1. Mount both brackets to the unit with the appropriate screws.

2. Determine the mounting location on the wall and mark the position for the top mounting screw.



3. Place a spacer eyelet on one of the #6 pan-head screws with the flared end of the eyelet toward the wall. Drive the screw into the wall (use the included drywall anchors for hollow walls) at the marked location, leaving the eyelet exposed.

4. Position the key-hole on the unit's top mounting bracket over the eyelet/screw and slide the unit down to lock the screw-head into the bracket.

5. Mark the location for the two lower mounting screws (in the narrow portion of the key-holes) and drive the screws into the wall using the other 2 spacer eyelets like in step #3. The included drywall anchors should be used for mounting on hollow walls.

6. Position the protector over the 3 eyelets/screws and slide the unit down to lock it into place.

7. Using the above procedure allows easy removal of the unit by sliding the unit up to disengage the brackets from the eyelets/screws.

ADDING SIGNAL-LINE MODULES (Optional):

Some connected equipment may have more signal-lines than can be protected by the base unit alone. Panamax offers a line of add-on signal-line modules (sold separately) for these situations. Each module includes installation instructions and a

M8-HT-PRO INSTRUCCIONES - Español

Phone Jacks

Telco and LAN Connector RJ-45
Includes Phone Cable (4 ft.) and Cat 5 Cable (4 ft.)




Coax Connectors

3 sets of IN /OUT, bidirectional, universal coax connectors



Coax Connectors

3 sets of IN /OUT, bidirectional, universal coax connectors




DC Trigger

For high current outlets (5-8)



ON/OFF Power Switch and Circuit Breaker Combo



LED Indicators

DC Trigger LED
Unsafe Voltage LED
Ground OK LED
Power ON/Protection OK LED

8 AC Outlets
Outlets 1-4 feature "Balanced Double L" Filtration Circuit
Outlets 5-8 for high current equipment

8 ft. AC Power Cord
Right Angle with 45 Degree Offset Plug



Top and Bottom Mounting Brackets
(Screws and Spacer Eyelets included)




Instalación (CA):

1. Apague todo el equipo que va a ser conectado a la unidad.

2. Asegúrese que el protector esté apagado y que esté en la posición **OFF** (vea el dibujo). Enchufe la unidad al enchufe en la pared y encienda.



3. Verifique que el LED verde "Ground OK" esté prendido, esto indica que el anclaje en la pared está correctamente alambrado y puesto a tierra.



4. Enchufe el equipo que va a proteger a la unidad Panamax y uno por uno, encienda cada una de las piezas de equipo conectadas y vea si están operando correctamente.


a. Equipo Audio/Video tales como receptores, lectores DVD, Televisores, etc. deben ser enchufados a los tomacorrientes enumerados 1-4. Este banco de tomacorrientes provee electricidad a un circuito de filtración "equilibrado doble L" para que el ruido de interferencia electromagnética/interferencia radioeléctrica (EMI/RFI) no interfiera con su equipo de visualización/fuente.

No use adaptadores de 2-cuchillas o cualquier otro "cintas de energía" con este producto. Sólo use cables de extensión de Panamax si requiere un cable más largo.

Una nota para instaladores de antenas de televisión, satélite, y cable:

Artículos 810.21 y 820.40 del código NEC provee guías específicas a como conectar a tierra correctamente, y en particular, especifica que el cable de tierra será conectado al sistema de tierra del edificio, lo más cercano a la entrada del cable que sea posible.

b. Equipo de alta corriente tales como amplificadores y altavoces deben ser enchufados en los tomacorrientes enumerados 5-8. El banco de circuitos de filtros capacitativos (sin inductores) limpian la corriente sin limitar el consumo de corriente a sus amplificadores.




M8-HT-PRO INSTRUCTIONS - Español, (continued)

5. Apague la unidad y todo el equipo conectado antes de conectar cualquier línea de señal o instalando módulos adicionales de línea de señal.



Instalación y operación del disparo de corriente continua (DC) (opcional):




La entrada del disparo de corriente continua (DC) usa un enchufe estándar de 3.5mm (1/8"). El circuito es bidireccional en lo que respecta a la polaridad de señal, de esta forma no importa si la patilla central del enchufe es positivo o negativo. Conecte un cable de 2-alambres con un mini-enchufe de 3.5mm de la salida de su disparo de corriente continua (DC) (o adaptador de CA enchufado a un tomacorriente en su receptor) de su componente fuente a este enchufe. Los 4 tomacorrientes de alta corriente se encienden cuando la señal de voltaje de corriente continua (DC) es recibida de su componente fuente. Cuando no recibe la corriente continua (DC) los 4 tomacorrientes se apagan.

Favor de notar: La electricidad a los tomacorrientes de alta corriente serán controlados por el circuito/commutador combinado si no hay nada enchufado en el enchufe de disparo de corriente continua (DC).

Instalación (Teléfono o líneas de red de área local (LAN):

IMPORTANTE: Note la posición de los enchufes LINE y EQUIP en la unidad Panamax. LINE es para la conexión de línea que viene del enchufe en la pared o el piso. EQUIP es la conexión de línea para su equipo conectado. El circuito de protección sólo funcionará si esté correctamente conectado. Conecciones en reversa pasrán la señal al equipo conectado pero también no permitirá que el circuito funcione y esto hará que la Garantía de Protección de Equipo Conectado de Panamax sea inválida.

M8-HT-PRO proveen protección para teléfono y red de área local en un juego de enchufes RJ-45 (que es RJ-11 compatible). El circuito de teléfono usa patillas 4 y 5 mientras el circuito de red de área local usa las patillas 1, 2, 3 y 6. Adaptadores o cables hechos de encargo (no incluidos) deben ser usados cuando se utilizan los dos circuitos de protección al mismo tiempo.



1. Asegúrese que el protector Panamax y todo el equipo conectado esté apagado.

2. Tome el cable de teléfono o red de área local (LAN) y enchúfelo al enchufe correcto (LINE) en el protector. El cable debe estar conectado entre la pared y la unidad Panamax.

3. Enchufe el cable de teléfono o red de área local (LAN) al enchufe EQUIP y entonces enchufe la otra punta al equipo que va ser protegido.

4. Encienda el protector y el equipo conectado. Verifique que cada pieza del equipo conectado esté recibiendo electricidad y señal.

EQUIP (out) **LINE (in)** **LAN** **TEL**

1 2 3 4 5 6 7 8
RJ-45

1. Asegúrese que el protector Panamax y todo el equipo conectado esté apagado.


2. Tome el cable de teléfono o red de área local (LAN) al enchufe correcto (LINE) en el protector. El cable debe estar conectado entre la pared y la unidad Panamax.

3. Enchufe el cable de teléfono o red de área local (LAN) al enchufe EQUIP y entonces enchufe la otra punta al equipo que va ser protegido.

4. Encienda el protector y el equipo conectado. Verifique que cada pieza del equipo conectado esté recibiendo electricidad y señal.


Instalación (Línea Coaxiales):

NOTA: El circuito de protección de CATV/Antena fuera de aire en estos modelos es bi-direccional y ha sido diseñado para funcionar con sistemas de cable TV que envían información para ordenar programación de pagar y ver a la compañía de cable por medio de la línea coaxial.



Montaje en la pared (opcional):

El soporte pequeño triangular con un "hoyo de llave" es para la parte superior de la unidad. Este soporte se monta directamente a la parte trasera de la unidad con los tornillos #8-32 x 5/16", y entonces a la pared con uno de los tornillos #6-20 x 3/4" y ojete separador (sujetadores de mampostería es opcional).



Resolviendo problemas – Si usted está teniendo problemas con su protector contra sobrecargas de tensión, lea esta sección

El diodo emisor de luz (LED) "Power ON, Protection OK" no está prendido, no hay corriente alterna (CA) a mi equipo, o mi equipo no enciende.

- Asegúrese que el protector esté enchufado a un tomacorriente que esté funcionando.
- Revise todas las conexiones AC.
- Asegúrese que el protector y el equipo estén encendidos.

• Si está usando el disparador de corriente continua (DC Trigger), verifique que el equipo que es la fuente esté proporcionando una señal correcta de voltaje de corriente continua (DC).

• Verifique que el diodo emisor de luz (LED) "Unsafe Voltage" no esté prendido. Si está prendido, el voltaje que está entrando es demasiado alto o bajo y ha sido desconectado de su equipo conectado.

• Revise el corta circuito en el protector (el cortacircuitos/commutador combinado) para ver si necesita ser reconfigurado (presione "ON" para reconectar).

• Si todavía no enciende, el protector puede estar dañado. Póngase en contacto con Panamax (ya sea por el sitio web o el departamento de cuidado al cliente) para reemplazar el protector.

Procedimiento para montaje:

1. Monte los soportes a la unidad con los tornillos correctos.

2. Determine a donde va a montar la unidad en la pared y marque la posición para el tornillo superior.



3. Ponga un ojete separador, con la parte acampanada hacia la pared, uno de los tornillos #6. Atornille la unidad a la pared (usando los sujetadores de mampostería para paredes huecas) donde marcó, dejando el ojete expuesto.

4. Coloque el hoyo de llave en el soporte superior de la unidad sobre el ojete/tornillo y deslízale la unidad hacia abajo hasta que el tornillo este sujeto al soporte.

5. Marque la posición para los dos tornillos inferiores (en la parte angosta de los hoyos de llave) y atorníelos a la pared usando los otros dos ojetes separadores como hizo en el paso #3. Los sujetadores de mampostería incluidos deben ser usados para montaje sobre paredes huecas.

6. Coloque el protector sobre los 3 ojetes/tornillos y deslízale la unidad hasta que todo esté sujeto en lugar.

7. Usando este procedimiento permite que la unidad pueda ser quitado fácilmente deslizándolo hacia arriba para soltar los soportes de los ojetes/tornillos.

Añadiendo módulos de línea de señal (opcional):

Es posible que haya equipo conectado que tenga más líneas de señal que la unidad base pueda proteger. Panamax ofrece una línea accesoria de módulos de línea de señal (que se compran separadamente) para este tipo de situación. Cada módulo incluye instrucciones de instalación y un soporte pequeño rectangular con un interfaz de tierra. Este soporte reemplaza el soporte triangular pequeño que viene con

la unidad. Consulte a su representante Panamax sobre protectores Panamax adicionales que requiera.

El corta circuito de Panamax desconectó la CA del equipo conectado.

Usted ha excedido la capacidad nominal de amperios de su protector contra sobrecargas de tensión. Para un arreglo temporal, desconecte una o más piezas de equipo. Pregúntele a su representante Panamax sobre protectores Panamax adicionales que requiera.

Si es posible que haya equipo conectado que tenga más líneas de señal que la unidad base pueda proteger. Panamax ofrece una línea accesoria de módulos de línea de señal (que se compran separadamente) para este tipo de situación. Cada módulo incluye instrucciones de instalación y un soporte pequeño rectangular con un interfaz de tierra. Este soporte reemplaza el soporte triangular pequeño que viene con

la unidad. Consulte a su representante Panamax sobre protectores Panamax adicionales que requiera.

M8-HT-PRO INSTRUCTIONS - Français

Instalación (Línea Coaxiales):

NOTA: El circuito de protección de CATV/Antena fuera de aire en estos modelos es bi-direccional y ha sido diseñado para funcionar con sistemas de cable TV que envían información para ordenar programación de pagar y ver a la compañía de cable por medio de la línea coaxial.

Montaje en la pared (opcional):

El soporte pequeño triangular con un "hoyo de llave" es para la parte superior de la unidad. Este soporte se monta directamente a la parte trasera de la unidad con los tornillos #8-32 x 5/16", y entonces a la pared con uno de los tornillos #6-20 x 3/4" y ojete separador (sujetadores de mampostería es opcional).



Resolviendo problemas – Si usted está teniendo problemas con su protector contra sobrecargas de tensión, lea esta sección

El diodo emisor de luz (LED) "Power ON, Protection OK" no está prendido, no hay corriente alterna (CA) a mi equipo, o mi equipo no enciende.

- Asegúrese que el protector esté enchufado a un tomacorriente que esté funcionando.
- Revise todas las conexiones AC.
- Asegúrese que el protector y el equipo estén encendidos.

• Si está usando el disparador de corriente continua (DC Trigger), verifique que el equipo que es la fuente esté proporcionando una señal correcta de voltaje de corriente continua (DC).

• Verifique que el diodo emisor de luz (LED) "Unsafe Voltage" no esté prendido. Si está prendido, el voltaje que está entrando es demasiado alto o bajo y ha sido desconectado de su equipo conectado.

• Revise el corta circuito en el protector (el cortacircuitos/commutador combinado) para ver si necesita ser reconfigurado (presione "ON" para reconectar).

• Si todavía no enciende, el protector puede estar dañado. Póngase en contacto con Panamax (ya sea por el sitio web o el departamento de cuidado al cliente) para reemplazar el protector.

Procedimiento para montaje:

1. Monte los soportes a la unidad con los tornillos correctos.

2. Determine a donde va a montar la unidad en la pared y marque la posición para el tornillo superior.



3. Ponga un ojete separador, con la parte acampanada hacia la pared, uno de los tornillos #6. Atornille la unidad a la pared (usando los sujetadores de mampostería para paredes huecas) donde marcó, dejando el ojete expuesto.

4. Coloque el hoyo de llave en el soporte superior de la unidad sobre el ojete/tornillo y deslízale la unidad hacia abajo hasta que el tornillo este sujeto al soporte.

5. Marque la posición para los dos tornillos inferiores (en la parte angosta de los hoyos de llave) y atorníelos a la pared usando los otros dos ojetes separadores como hizo en el paso #3. Los sujetadores de mampostería incluidos deben ser usados para montaje sobre paredes huecas.

6. Coloque el protector sobre los 3 ojetes/tornillos y deslízale la unidad hasta que todo esté sujeto en lugar.

7. Usando este procedimiento permite que la unidad pueda ser quitado fácilmente deslizándolo hacia arriba para soltar los soportes de los ojetes/tornillos.

Añadiendo módulos de línea de señal (opcional):

Es posible que haya equipo conectado que tenga más líneas de señal que la unidad base pueda proteger. Panamax ofrece una línea accesoria de módulos de línea de señal (que se compran separadamente) para este tipo de situación. Cada módulo incluye instrucciones de instalación y un soporte pequeño rectangular con un interfaz de tierra. Este soporte reemplaza el soporte triangular pequeño que viene con

la unidad. Consulte a su representante Panamax sobre protectores Panamax adicionales que requiera.

El corta circuito de Panamax desconectó la CA del equipo conectado.


Usted ha excedido la capacidad nominal de amperios de su protector contra sobrecargas de tensión. Para un arreglo temporal, desconecte una o más piezas de equipo. Pregúntele a su representante Panamax sobre protectores Panamax adicionales que requiera.

Si es posible que haya equipo conectado que tenga más líneas de señal que la unidad base pueda proteger. Panamax ofrece una línea accesoria de módulos de línea de señal (que se compran separadamente) para este tipo de situación. Cada módulo incluye instrucciones de instalación y un soporte pequeño rectangular con un interfaz de tierra. Este soporte reemplaza el soporte triangular pequeño que viene con

la unidad. Consulte a su representante Panamax sobre protectores Panamax adicionales que requiera.

Montaje en la pared (opcional):

El soporte pequeño triangular con un "hoyo de llave" es para la parte superior de la unidad. Este soporte se monta directamente a la parte trasera de la unidad con los tornillos #8-32 x 5/16", y entonces a la pared con uno de los tornillos #6-20 x 3/4" y ojete separador (sujetadores de mampostería es opcional).



Resolviendo problemas – Si usted está teniendo problemas con su protector contra sobrecargas de tensión, lea esta sección

El diodo emisor de luz (LED) "Power ON, Protection OK" no está prendido, no hay corriente alterna (CA) a mi equipo, o mi equipo no enciende.

- Asegúrese que el protector esté enchufado a un tomacorriente que esté funcionando.
- Revise todas las conexiones AC.
- Asegúrese que el protector y el equipo estén encendidos.

• Si está usando el disparador de corriente continua (DC Trigger), verifique que el equipo que es la fuente esté proporcionando una señal correcta de voltaje de corriente continua (DC).

• Verifique que el diodo emisor de luz (LED) "Unsafe Voltage" no esté prendido. Si está prendido, el voltaje que está entrando es demasiado alto o bajo y ha sido desconectado de su equipo conectado.

• Revise el corta circuito en el protector (el cortacircuitos/commutador combinado) para ver si necesita ser reconfigurado (presione "ON" para reconectar).

• Si todavía no enciende, el protector puede estar dañado. Póngase en contacto con Panamax (ya sea por el sitio web o el departamento de cuidado al cliente) para reemplazar el protector.

Procedimiento para montaje:

1. Monte los soportes a la unidad con los tornillos correctos.

2. Determine a donde va a montar la unidad en la pared y marque la posición para el tornillo superior.



3. Ponga un ojete separador, con la parte acampanada hacia la pared, uno de los tornillos #6. Atornille la unidad a la pared (usando los sujetadores de mampostería para paredes huecas) donde marcó, dejando el ojete expuesto.

4. Coloque el hoyo de llave en el soporte superior de la unidad sobre el ojete/tornillo y deslízale la unidad hacia abajo hasta que el tornillo este sujeto al soporte.

5. Marque la posición para los dos tornillos inferiores (en la parte angosta de los hoyos de llave) y atorníelos a la pared usando los otros dos ojetes separadores como hizo en el paso #3. Los sujetadores de mampostería incluidos deben ser usados para montaje sobre paredes huecas.

6. Coloque el protector sobre los 3 ojetes/tornillos y deslízale la unidad hasta que todo esté sujeto en lugar.

7. Usando este procedimiento permite que la unidad pueda ser quitado fácilmente deslizándolo hacia arriba para soltar los soportes de los ojetes/tornillos.

Añadiendo módulos de línea de señal (opcional):

Es posible que haya equipo conectado que tenga más líneas de señal que la unidad base pueda proteger. Panamax ofrece una línea accesoria de módulos de línea de señal (que se compran separadamente) para este tipo de situación. Cada módulo incluye instrucciones de instalación y un soporte pequeño rectangular con un interfaz de tierra. Este soporte reemplaza el soporte triangular pequeño que viene con

la unidad. Consulte a su representante Panamax sobre protectores Panamax adicionales que requiera.

El corta circuito de Panamax desconectó la CA del equipo conectado.

Usted ha excedido la capacidad nominal de amperios de su protector